


# SMH5 MULTICOM

Motorcycle Bluetooth®  
Communication System



-  Bluetooth®  
3.0
-  700m  
760yds Intercom
-  Conference  
Intercom
-  Universal  
Intercom
-  Music Sharing
-  Multipoint
-  Voice Prompt
-  Bluetooth®  
Stereo Music (A2DP)
-  Advanced  
Noise Control
-  Playback Control  
(AVRCP)
-  Versatile Jog Dial
-  Audio Booster
-  Speed Dial
-  Use While  
Charging
-  Individual  
Volume Control
-  Firmware  
Upgradeable

**주의**

심각한 상해, 사망 또는 제품 손상의 위험을 최소화하기 위해 제품을 처음 사용하기 전에 본 사용 설명서 및 빠른 시작 안내서를 읽으십시오. 이 문서가 없거나 읽을 수 없는 경우 [senablueetooth.co.kr/documents](http://senablueetooth.co.kr/documents)에서 이 문서에 액세스하십시오. 나중에 참조 할 수 있도록 두 가이드를 모두 보관하십시오.

© 1998-2017 Sena Technologies, Inc. All rights reserved.

사전 공지없이 제품의 사양변경이나 개선이 이루어질 수 있으며 이와 관련한 모든 권한은 세나테크놀로지(Sena Technologies, Inc. 이하 세나테크놀로지)에 있습니다.

Sena™은 미국 또는 기타 국가에서 세나테크놀로지 또는 자회사의 등록상표 또는 상표입니다. Prism™, Bluetooth Audio Pack for GoPro®, Cavalry™, X1™, X1 Pro™ FreeWire™, Tufftalk™, 30K™, 20S™, 10S™, 10C™, 10C Evo™, 10U™, 10Upad™ 10R™, 3S™, SMH10™, SMH10R™, SMH5™, SMH5-FM™, SMH5 MultiCom™, SPH10™, SPH10H™, SPH10H-FM™, Expand™, Bluetooth Mic & Intercom™, RC1™, RC3™, RC4™, Handlebar Remote™, Wristband Remote™, SM10™, SR10™, SR10i™은 세나테크놀로지 또는 자회사의 등록상표 또는 상표입니다. 세나테크놀로지의 명백한 사용허락 없이는 이 상표들을 사용할 수 없습니다. 세나테크놀로지는 Shoei®사와 제휴 관계가 아닙니다. Ltd. Shoei® Neotec 헬멧을 위한 세나 10U는 세나테크놀로지서 Neotec 헬멧을 위해 특별히 설계한 애프터 마켓 액세서리입니다. The Sena 10U for Shoei® GT-Air is an aftermarket accessory specially designed and manufactured by Sena Technologies, Inc. for the Shoei® GT-Air helmets. Shoei® J-Cruise 헬멧을 위한 세나 10U는 Shoei® J-Cruise 헬멧을 위해 세나테크놀로지서 특별히 설계한 애프터 마켓 액세서리입니다. 세나테크놀로지는 SchubertHWelk GmbH와 제휴 관계가 아닙니다. The 10U for SchubertH® C3 & C3 pro is an aftermarket accessory specially designed and manufactured by Sena Technologies, Inc. for the SchubertH® C3 & C3 pro helmets. Arai®는 Arai® 헬멧 주식 회사의 등록 상표입니다. 아라이® 풀 페이스 헬멧을 위한 10U는 세나 테크놀로지가 아라이®를 위해 특별히 설계한 애프터 마켓 액세서리입니다. GoPro®는 캘리포니아 주 산 마테오의 Woodman Labs의 등록 상표입니다. 세나테크놀로지는 Woodman Labs와 제휴 관계가 아닙니다. GoPro®용 세나 블루투스 팩은 세나테크놀로지가 GoPro® Hero3 및 Hero4의 블루투스 호환성을 위해 특별히 설계한 애프터 마켓 액세서리입니다. 블루투스® 워드 마크 및 로고는 Bluetooth SIG, Inc.가 소유하며 세나는 라이선스 하에 해당 상표를 사용합니다. iPhone, iPod touch는 Apple Inc.의 등록 상표 또는 상표입니다. Zumo™는 Garmin Ltd. 또는 자회사의 등록상표 또는 상표입니다. TomTom™은 TomTom International BV의 등록상표 또는 상표입니다. 기타 모든 상표들이나 상호들은 각 소유자의 재산입니다.

# 목차

안전에 대한 특별한 주의.....	5	6 휴대전화, GPS, SR10 .....	20
1 소개 .....	8	6.1 휴대 전화의 발신과 수신.....	20
2 제품 구성물 .....	9	6.2 스피드 다이얼.....	20
3 헬멧에 SMH5 MultiCom 장착하기.....	10	6.3 GPS 네비게이션.....	21
3.1 메인 유닛 설치하기 .....	10	6.4 세나 SR10, 양방향 라디오 어댑터.....	21
3.2 스피커 설치하기 .....	11	7 스테레오 음악.....	22
3.3 볼 마이크 사용하기 .....	12	7.1 블루투스로 스테레오 음악 듣기 .....	22
4 시작하기 .....	14	7.2 뮤직 셰어링.....	23
4.1 버튼 동작.....	14	8 인터콤.....	23
4.2 전원 켜기 및 끄기 .....	14	8.1 1:1 인터콤 .....	23
4.3 충전 .....	14	8.2 3자간 인터콤.....	24
4.4 배터리 부족 경고 .....	15	8.3 4자간 인터콤.....	26
4.5 배터리 잔량 확인 .....	15	9 인터콤 상대와 3자간 컨퍼런스 전화통화.....	27
4.6 볼륨 조정.....	15	10 유니버설 인터콤 .....	29
4.7 소프트웨어(세나 디바이스 매니저).....	15	10.1 유니버설 인터콤 페어링.....	29
5 SMH5 MultiCom과 블루투스 장치들의 페어링.....	16	10.2 1:1 유니버설 인터콤 .....	30
5.1 휴대전화 연결 - 휴대 전화, 블루투스 오디오 장치 .....	16	10.3 3자 유니버설 인터콤 .....	30
5.2 두 번째 휴대 전화 페어링 - 두 번째 휴대 전화, GPS 및 SR10 .....	17	10.4 4자 유니버설 인터콤.....	32
5.3 고급 선택 페어링 - A2DP 스테레오 또는 핸즈프리 .....	18	11 기능의 우선 순위 .....	34
5.4 인터콤 연결.....	18	12 음성안내에 따라 사용환경 설정하기 .....	34

12.1 스피드 다이얼 지정 .....	35
12.2 음성으로 전화받기 기능의 활성화/비활성화 .....	36
12.3 음성으로 인터콤하기 기능의 활성화/비활성화 .....	36
12.4 음성 안내 기능의 활성화 / 비활성화 .....	37
12.5 사이드톤 활성화 / 비활성화 .....	37
12.6 향상된 기능의 노이즈 컨트롤 활성화 / 비활성화 .....	38
12.7 모든 페어링 삭제 .....	38
12.8 음성안내에 따라 사용환경 설정하기 모드 종료 .....	38
<b>13 펌웨어 업그레이드 .....</b>	<b>39</b>
<b>14 문제 해결 .....</b>	<b>40</b>
14.1 인터콤 실패 .....	40
14.2 인터콤 재연결 .....	40
14.3 핀홀 리셋 .....	40
14.4 공장 초기화 .....	41
<b>15 동작 기능 정리 .....</b>	<b>41</b>
<b>인증 및 안전 승인 정보 .....</b>	<b>42</b>

• FCC Compliance Statement .....	42
• FCC RF Exposure Statement .....	43
• CE Declaration of Conformity .....	43
• Industry Canada Statement .....	43
• Bluetooth License .....	43
• WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) .....	44
<b>제한보증과 책임제한 .....</b>	<b>44</b>

## 안전에 대한 특별한 주의

심각한 상해, 사망 또는 재산 피해를 예방하기 위해 안전에 대한 다음의 특별한 주의사항을 준수하여 제품을 올바르게 사용하십시오.

### 위험등급의 표시

이 설명서에는 위험등급에 따라 다음의 안전 기호와 단어를 사용합니다.



**위험**

지시 사항을 지키지 않을 경우 심각한 상해나 사망에 이를 수 있는 경우를 나타냅니다.



**경고**

지시 사항을 지키지 않을 경우 상해를 입을 수 있는 경우를 나타냅니다.

**주의**

위험요소는 없지만 지시 사항을 지키지 않을 경우 제품이 손상 될 수 있는 경우를 나타냅니다.

유용한 정보

메모, 사용 팁 또는 추가 정보

### 제품 사용

제품을 사용 중에 부상이나 제품 손상을 방지하기 위해서 다음의 주의 사항을 준수하십시오.



**위험**

- 높은 음량에서의 장기간 사용은 고막이나 청력에 문제를 일으킬 수 있습니다.
- 제품을 사용하거나 충전하는 중에 비정상적인 냄새가 나거나 발열 또는 다른 이상증상이 보인다면 즉시 충전이나 사용을 멈추십시오. 제품의 손상, 폭발 또는 화재로 이어질 수 있습니다. 이러한 문제가 발생하면 즉시 세나 또는 구입처로 문의하십시오.
- 주행 중 제품을 부주의하게 사용하는 것은 심각한 상해, 사망 또는 손해를 초래할 수 있는 위험한 행동입니다. 따라서 이 문서에 기재되어 있는 모든 안전 주의사항을 숙지하세요. 이는 주행 중 도로에서 발생할 수 있는 사고의 발생률을 최소화하는 데 도움이됩니다.

- 병원, 비행기 등 무선통신기기의 사용이 금지된 지역에서는 제품의 전원을 끄십시오. 무선통신이 금지된 지역에서 사용하면 위험하며 사고를 야기할 수 있습니다.
- 운행 전에는 항상 제품이 헬멧에 안전하게 고정되어 있는지 확인하십시오. 주행 중에 제품이 헬멧에서 분리될 경우 제품이 손상되고 이로 인해 사고가 발생할 수 있습니다.
- 폭발 위험이 있는 환경에서는 해당 기관의 모든 통제를 준수해야 하며, 제품을 충전하거나 사용하지 마십시오.
- 모터사이클, 스쿠터, 모페드, ATV, 사륜 바이크 등의 모든 탈 것 또는 장비("운송수단"이라 칭함)를 타면서 제품을 사용할 때에는 운송수단의 제조업체가 규정하는 안전 주의사항을 준수해야 합니다.
- 올바른 판단을 할 수 있는 상태에서만 제품을 사용하십시오. 음주상태, 약에 취한 상태 또는 극도로 피곤한 상태에서는 제품을 사용하지 마십시오.

## 주의

- 제품을 헬멧에 장착하는 것은 헬멧을 개조한 것으로 간주되어 헬멧의 보증이 무효화되거나 헬멧의 기능을 방해할 수 있습니다. 따라서 제품을 사용하기 전에, 이로 인해 초래되는 사고 발생 시의 위험에 대해서 충분히 인지해야 합니다. 이 점을 받아들일 수 없다면 제품을 구입한 그대로의 상태로 반품하시고 환불을 받으십시오.
- 일부 지역에서는 일반 도로 운행 중에 헤드셋이나 이어버드를 사용하는 것이 법에 의해 금지 될 수 있습니다. 해당 법규를 확인하고 제품을 사용하십시오.
- 이 제품은 모터사이클 헬멧 전용 헤드셋입니다. 헬멧에 제품을 설치하려면 안내문의 장착 방법을 준수해서 제품을 설치하십시오.
- 날카로운 공구로 제품에 충격을 가하지 마십시오. 제품이 손상될 수 있습니다.
- 애완 동물이나 유아의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오. 제품이 손상시킬 수 있습니다.
- 세나의 승인 없이 제품을 개조하거나 변경하면 제한 보증이 무효화 됩니다.

## 배터리

이 제품에는 배터리가 내장되어 있습니다. 이 안내문의 모든 안전 정보를 준수하십시오. 안전 주의사항을 준수하지 않으면 배터리 발열, 폭발, 화재로 인해 심각한 상해를 입을 수 있습니다.



### 위험

- 직사광선 아래에서 장시간 사용하지 마십시오. 제품이 손상되고 발열로 화상을 입을 수 있습니다.
- 더운 날씨에 자동차 내부에서 제품을 사용하거나 보관하지 마십시오. 배터리가 발열, 파열 또는 발화될 수 있습니다.
- 지정된 충전 시간 내에 충전이 완료되지 않는다면 충전을 계속하지 마십시오. 배터리가 발열, 파열 또는 발화될 수 있으며, 심각한 상해를 입을 수 있습니다.
- 제품을 화염과 가까운 위치에 두지 마십시오. 그리고 제품을 불 속에 버리지 마십시오. 배터리가 열로 인해 폭발하면서 심각한 부상을 입을 수 있습니다.
- 물리적으로 손상된 충전기로 배터리를 충전하지 마십시오. 폭발 또는 사고가 발생할 수 있습니다.

## 제품의 보관과 관리

사용자의 부상 또는 제품의 손상을 방지하려면 다음 주의사항을 따르십시오.



### 경고

- 제품을 일반 쓰레기와 함께 버리지 마십시오. 내장 배터리는 일반 폐기물과 섞이면 안되며 분리배출 해야 합니다. 제품의 폐기 절차는 규정에 따라야 합니다.

### 주의

- 제품에 먼지가 쌓이지 않도록 하십시오. 먼지가 쌓이면 기계부품 및 전자부품을 손상시킬 수 있습니다.
- 제품을 상온에서 보관하십시오. 극단적으로 높거나 낮은 온도에 노출시키지 마십시오. 이는 전자 장치의 수명을 단축시키고, 배터리를 손상시키며 플라스틱 부품이 녹을 수 있습니다.

- 솔벤트, 유독물질, 강한 세제 등으로 제품을 닦지 마세요. 제품이 손상될 수 있습니다.
- 제품에 페인트를 칠하지 마십시오. 페인트가 굳으면서 움직여야 하는 부품의 동작을 막거나, 제품의 정상적인 작동을 방해할 수 있습니다.
- 제품을 떨어트리거나 충격을 주지 마십시오. 제품의 외관 또는 내부 전자 회로가 손상될 수 있습니다.
- 제품을 분해, 수리 또는 개조하지 마십시오. 제품이 손상될 수 있으며, 특히 제품 보증이 무효화 됩니다.
- 습기가 많은 환경에서 제품을 장기간 보관하지 마십시오. 내부 전자 회로가 손상될 수 있습니다.
- 제품을 사용하지 않고 장기간 보관하면 시간이 지남에 따라 배터리 성능이 떨어집니다

## 1 소개

세나 SMH5 MultiCom을 구입해 주셔서 감사합니다. SMH5 MultiCom을 사용하여 모터사이클 강습 도중 강사와 학생간의 양방향 인터콤 대화를 하거나 블루투스가 장착된 휴대전화와 연결하여 핸즈프리 통화나 스테레오 음악 감상을 할 수 있으며 GPS네비게이션과 연결하여 음성안내를 들을 수도 있습니다.

SMH5 MultiCom은 Bluetooth 사양 v3.0과 호환되며 다음의 프로파일들을 지원합니다: Headset Profile, Hands-Free Profile (HFP), Advanced Audio Distribution Profile (A2DP), and Audio Video Remote Control Profile (AVRCP). SMH5 MultiCom과 다른 블루투스 장치들의 호환성 여부는 블루투스 장치의 제조사를 통해서 확인하세요.

헤드셋을 설치하거나 사용하기 전에 이 사용자 설명서를 주의깊게 읽어보세요. 최신 사용자 설명서와 기술정보는 [www.senablueetooth.co.kr](http://www.senablueetooth.co.kr)(한국어, **세나블루투스코리아 웹사이트**)나 [www.sena.com](http://www.sena.com)(영어, **세나블루투스글로벌 웹사이트**)을 확인하세요.



SMH5 MultiCom 주요 기능 :

- 휴대전화를 위한 블루투스 핸드프리
- MP3 플레이어와 같은 블루투스 오디오 장치를 위한 스테레오 헤드셋
- 블루투스 GPS 네비게이션을 위한 스테레오 헤드셋
- 블루투스 인터콤(최대 700m) \*
- 최대 4명까지 연결 가능한 다자 인터콤 기능
- 유니버설 인터콤
- 두대의 휴대전화와 블루투스 페어링
- 향상된 기능의 노이즈 컨트롤
- 조그다이얼을 이용한 직관적이고 쉬운 사용법
- 펌웨어 업그레이드 가능


\* 전파간섭이 없는 개방 지형에서

핵심 사양:


- 블루투스 v3.0
- 지원 프로파일: Headset Profile, Hands-Free Profile (HFP), Advanced Audio Distribution Profile (A2DP), Audio Video Remote Control Profile (AVRCP)

## 2 제품 구성물

### • 헤드셋 메인유닛



### • 클램프킷



• 모노 스피커



• 전원충전 겸 데이터 전송 USB 케이블



• 마이크 스펀지



• 스피커용 고리형 테이프



• 스피커 패드



• 마이크단자 캡




## 3 헬멧에 SMH5 MultiCom 설치하기


### 3.1 메인 유닛 설치하기

#### 3.1.1 클램프 유닛 사용

1. 클램프킷을 헬멧 왼쪽의 내부 패딩과 외부 셸 사이에 삽입합니다.




2. 헤드셋 메인유닛을 클램프 유닛에 장착합니다. 헤드셋 메인유닛을 클램프 유닛에 끼워 '딸깍' 소리가 날 때까지 밀어 넣습니다.




### 3.2 스피커 설치하기

1. 스피커용 고리형 테이프의 보호필름을 벗기고 헬멧 안쪽의 왼쪽 이어포켓에 부착하세요.




2. 스피커를 고리형 접착테이프에 부착합니다.



**유용한팁 :**


사용하는 헬멧의 이어포켓의 크기에 따라, 스피커패드를 부착해서 사용하면 스피커를 귀에 더 가깝게 위치시킬 수 있습니다.

3. 스피커를 스피커 단자에 연결합니다.




**3.3 볼 마이크 사용**


1. 마이크를 입 앞에 두세요.
2. 마이크의 탭(Tab)부분이 바깥쪽을 향하도록 마이크를 조정합니다.



3. 스피커 케이블을 헤드셋 메인 유닛에 연결해주세요.




4. 메인유닛 연결 단자의 잠금장치를 내려서 닫으세요. 스피커와 메인유닛이 연결되었습니다.



유용한 정보 :

1. 마이크와 스피커 케이블을 연결 한 다음 헬멧 안쪽의 패딩으로 선을 잘 정돈 하세요.
2. 마이크를 클램프 킷에서 분리 할 경우에는 마이크단자 캡을 씌워서 클램프 킷을 보호하세요.




### ⚠ 주의

헤드셋 메인유닛을 분리할 때에는 제일 먼저 스피커와 연결된 케이블을 메인유닛에서 분리해주세요. 그 다음 헤드셋 메인유닛을 분리합니다.

## 4 시작하기

### 4.1 버튼 조작




### 4.2 전원 켜기 및 끄기

조그다이얼과 전화버튼을 동시에 누르면 헤드셋의 전원을 켜거나 끌 수 있습니다. 전원을 켜려면 파란색 LED가 켜지면서 높아지는 비프음이 들릴때까지 조그다이얼과 전화버튼을 동시에 누르세요. 전원을 끄려면 붉은색 LED가 켜지면서 낮아지는 비프음이 들릴 때까지 조그다이얼과 전화버튼을 동시에 누르면 됩니다

### 4.3 충전

동봉된 전원 충전 겸 데이터 전송 USB케이블을 컴퓨터 또는 직류 충전기에 연결하거나 시거잭 충전기로 헤드셋을 충전할 수 있습니다. 또는 다른 장치의 Mirco USB 케이블을 이용해서도 충전이 가능합니다. 충전 중에는 붉은색 LED가 점등되고 충전이 완료되면 파란색으로 바뀝니다. 충전시간은 약 2시간 30분 정도 소요됩니다.



#### 4.4 충전알림

배터리 잔량이 얼마 남지 않아 충전이 필요하면 파란색 LED가 붉은색으로 바뀌게 됩니다. 또한 중간음의 삼중 비프음과 함께 "Low Battery/배터리가 부족합니다." 라는 음성안내를 들을 수 있습니다.

#### 4.5 배터리 잔량 확인

헤드셋의 전원을 켜면서 아래의 두가지 방법으로 배터리 잔량을 확인할 수 있습니다.

##### 4.5.1 LED 표시

헤드셋의 전원을 켤 때 붉은색 LED의 깜빡임 횟수로 배터리 잔량을 확인할 수 있습니다.

4번 깜빡임 = 높음, 70~100%

3번 깜빡임 = 중간, 30~70%

2번 깜빡임 = 낮음, 0~30%

##### 4.5.2 음성 안내

헤드셋의 전원을 켜면서 세 번의 짧은 비프음이 들릴 때 까지 3초 정도 조그다이얼과 전화버튼을 계속 누르고 있으면 배터리 잔량을 "Battery level is high (배터리가 충분합니다)." 또는 "Battery level is medium (배터리가 적당합니다)." 또는 "Battery level is low (배터리가 부족합니다)."라는 음성안내로 확인할 수 있습니다.

#### 4.6 음량 조절

조그다이얼을 돌려서 쉽게 음량을 조절할 수 있습니다. 조그다이얼을 계속 돌려서 음량이 최대값이나 최소값에 이르면 비프음이 들립니다. 각각의 장치(휴대전화, MP3 플레이어 등)에 대하여 개별적인 음량을 설정할 수 있습니다. 이때 헤드셋의 전원을 껐다 켜더라도 설정값이 변하지 않습니다. 예를 들어 휴대전화를 사용하면서 설정한 음량은 MP3플레이어 음악을 들으면서 조절하는 음량과는 무관하고 서로 영향을 미치지 않습니다. 각각의 오디오 장치들의 소리를 최적으로 설정할 수 있습니다.

#### 4.7 세나 매니저 프로그램

세나 매니저 프로그램을 통해서 펌웨어 업그레이드와 장치 설정을 쉽게 할 수 있습니다. 매니저 프로그램의 장치 설정 메뉴에서 스피드 다이얼 번호 저장등 다양한 설정이 가능합니다. Windows와 Mac을 위한 프로그램이 제공되며, [www.senablueetooth.co.kr](http://www.senablueetooth.co.kr)에서 다운로드 할 수 있습니다.

## 5 SMH5 MultiCom과 블루투스 장치들의 페어링

SMH5 MultiCom을 사용하기 위해서는 먼저 SMH5 MultiCom과 블루투스 장치들을 페어링해야 합니다. 블루투스 통신을 지원하는 휴대 전화, MP3 플레이어, 모터사이클 내장 GPS 네비게이션과 다른 세나 헤드셋과 함께 사용할 수 있습니다. SMH5 MultiCom과 블루투스 장치와의 페어링은 최초에 한 번만 필요합니다. 이후에는 사용거리 내에서 자동으로 연결됩니다. 페어링 되어있는 블루투스 장치가 자동으로 연결될 때 높은 음의 단일 비프음과 "Phone connected/폰 연결" 또는 "Media connected/미디어 연결"이라는 음성안내를 들 수 있습니다.

### 5.1 휴대 전화 페어링-휴대전화, 블루투스 오디오 장치

1. SMH5 MultiCom의 전원을 켜고, 전화버튼을 5초 간 누르세요. 곧 붉은색과 파란색 LED가 번갈아서 점멸하고 다중 비프음과 함께 "Phone pairing (폰페어링)"이라는 안내 음성이 들립니다. SMH5 MultiCom이 휴대전화 페어링 모드로 진입했습니다. SMH5 MultiCom의 전화버튼에서 손을 떼세요.

2. 휴대전화에서 블루투스 장치를 검색하세요. 목록에 SMH5 MultiCom이 보일 것입니다. 휴대전화 화면을 터치해서 SMH5 MultiCom을 선택하세요.
3. 비밀번호를 요청하면 0000을 입력하십시오. 일부 휴대 전화에서는 비밀번호를 묻지 않을 수 있습니다.
4. 비밀번호를 요청하면 숫자 0000을 입력하세요. 곧 SMH5 MultiCom과 휴대전화가 페어링 되고 "Your headset is paired (페어링 완료)"라는 안내 음성이 들립니다.
5. 3 분 이내에 페어링이 되지 않으면, SMH5 MultiCom은 대기 모드로 돌아갑니다.

#### 유용한 정보:

1. 헤드셋과 휴대전화 간의 블루투스 연결이 끊어지면, 재연결을 위해 SMH5 MultiCom의 전화버튼을 살짝 눌러주세요.
2. 헤드셋과 오디오 장치간의 블루투스 연결이 끊겼다면, 재연결과 음악재생을 위해 SMH5 MultiCom의 조그다이얼 버튼을 1초 동안 눌러주세요.



## 5.2 두 번째 휴대 전화 페어링 - 두 번째 휴대 전화, GPS 및 SR10

일반적인 블루투스 헤드셋은 하나의 블루투스 장치 만 연결할 수 있지만, SMH5 MultiCom의 두 번째 휴대전화 페어링을 통해서 두 대의 HFP 장치를 동시에 연결할 수 있습니다. 그러므로 이미 SMH5 MultiCom과 연결된 휴대전화가 있더라도, 두 번째 휴대전화나 GPS네비게이션, Sena SR10, 블루투스 어댑터같은 HFP 장치를 페어링 하거나 연결할 수 있습니다.

1. 두 번째 휴대전화를 페어링하기 위해서 조그다이얼을 5초 간 누르세요. 곧 붉은색 LED가 빠르게 점멸하고 다중 비프음과 함께 “Intercom pairing (인터콤 페어링)”이라는 안내 음성이 들립니다.
2. 그 상태에서 2초안에 전화버튼을 살짝 한 번 누르면, LED가 파란색으로 점멸하면서 높은음의 이중 비프음과 함께 “Second mobile phone pairing (두 번째 폰 페어링)”이라는 음성안내가 들립니다. SMH5 MultiCom이 두 번째 휴대전화 페어링 모드로 진입 했습니다. 전화버튼에서 손을 떼세요.
3. 휴대전화에서 블루투스 장치를 검색하세요, 목록에 SMH5 MultiCom이 보일 것입니다.
4. 비밀번호를 요청하면 0000을 입력하십시오.
5. 곧 SMH5 MultiCom과 휴대전화가 페어링 되고 **“Your headset is paired (페어링 완료)”**라는 안내 음성이 들립니다.

유용한 정보 :

1. 길안내 음성을 헤드셋으로 전송할 수 있는 모터사이클용 블루투스 GPS 네비게이션을 사용해야 합니다(HFP 프로파일로 길안내 음성을 전송하는 블루투스 GPS네비게이션). 대부분의 자동차용 GPS네비게이션은 이 기능이 없습니다
2. Sena SR10은 무전기과 휴대전화를 위한 블루투스 무전기 게이트웨이 입니다. SR10은 대부분의 모터사이클용 블루투스 GPS네비게이션과 같이 HFP 프로파일을 사용합니다. 따라서 인터콤 대화 또는 휴대전화 통화를 하는 도중에도 SR10을 통해 들어오는 무전기 소리를 들을 수 있습니다. 이 소리는 인터콤 또는 전화 통화 소리를 끊지 않고 배경음으로 (Background) 들리게 됩니다..
3. 또한 GPS네비게이션을 SR10의 외부 입력 단자에 유선으로 연결하면, GPS 네비게이션의 길안내 음성 또는 경고음을 위와 같이 배경음으로 들을 수 있습니다. 자세한 내용은 SR10의 사용자 설명서를 참고하세요..

### 5.3 선택한 프로파일로만 페어링 하기: A2DP 또는 HFP

스마트폰처럼 음악 재생이 가능한 블루투스 휴대전화를 사용할때 가끔씩 A2DP 나 HFP 중에서 하나만 선택하여 연결하고 싶은 경우가 있습니다. 이 과정은 고급 사용자를 위한 것으로 SMH5 MultiCom을 스테레오 음악감상을 위한 A2DP(Advanced Audio Distribution Profile)로만 페어링을 하거나 통화를 위한 HFP(Hands-Free Profile)로만 페어링을 하는 과정을 설명합니다. SMH5 MultiCom이 기존의 휴대전화와 페어링이 되어있다면, 반드시 SMH5 MultiCom 과 휴대전화에서 서로의 페어링을 삭제해야 합니다. SMH5 MultiCom에서 페어링 목록을 지우려면 14.4, "공장 초기값으로 되돌리기 "또는 12.7, "모든 블루투스 페어링 정보 삭제"를 참고하여 실행하세요. 휴대 전화의 페어링 목록을 지우려면 휴대 전화 설명서를 참조하십시오. 대부분의 스마트 폰의 경우 설정 메뉴의 블루투스 장치 목록에서 Sena SMH5 MultiCom을 삭제할 수 있습니다.

#### 5.3.1 A2DP로만 페어링

1. SMH5 MultiCom을 켜고 대기상태에서 전화버튼을 누른 상태로 5초간 기다리면, 곧 LED가 빨간색과 파란색으로 교대로 깜박이고 페어링 준비를 알리는 높은음의 다중 비프음을 듣게됩니다.
2. 2 초 이내에 조그다이얼을 살짝 누르십시오. 그러면 LED가 빨간색으로 깜박이며 **"Media selective pairing/미디어 선택 페어링"** 이라는 음성안내가 들립니다.
3. 스마트 폰에서 블루투스 장치를 검색합니다. 찾은 장치 목록에서 Sena SMH5 MultiCom을 선택하십시오.
4. 비밀번호를 요청하면 0000을 입력하십시오. 일부 휴대 전화에서는 비밀번호를 묻지 않을 수 있습니다.

#### 5.3.2 HFP로만 페어링

1. SMH5 MultiCom을 켜고 대기상태에서 전화버튼을 누른 상태로 5초간 기다리면, 곧 LED가 빨간색과 파란색으로 교대로 깜박이고 페어링 준비를 알리는 높은음의 다중 비프음을 듣게됩니다.
2. 2 초 이내에 전화버튼을 누르면 파란색 LED가 파란색으로 깜박이며 **'Phone selective pairing/폰 선택 페어링'** 음성안내가 들립니다.
3. 스마트 폰에서 블루투스 장치를 검색합니다. 찾은 장치 목록에서 Sena SMH5 MultiCom을 선택하십시오.
4. 비밀번호를 요청하면 0000을 입력하십시오. 일부 휴대 전화에서는 비밀번호를 묻지 않을 수 있습니다.


### 5.4 인터콤 페어링

#### 5.4.1 인터콤을 위한 다른 SMH5 MultiCom 헤드셋과 페어링하기

SMH5 MultiCom은 최대 3대의 다른 SMH5 MultiCom과 인터콤을 위한 페어링을 할 수 있습니다.

1. 페어링할 두 대의 SMH5 MultiCom 헤드셋을 켭니다. (편의상 A와 B라 부릅니다.)
2. A와 B의 조그다이얼을 빨간색 LED가 빠르게 깜박일 때까지 누르고 있습니다. 곧 **"Intercom pairing/인터콤 페어링"** 이라는 음성안내가 들립니다.

3. A 또는 B 어느 것이든 관계없이 한쪽의 조그다이얼을 살짝 누른다음 (Tap) 잠시 기다리면, 양쪽의 헤드셋이 푸른색 LED로 바뀌면서 이니터콤 페어링이 완료됩니다. 두 대의 SMH5 MultiCom 헤드셋 A와 B는 인터콤 페어링 되었습니다. 만약, 3 분 이내에 페어링이 되지 않으면, SMH5 MultiCom은 대기 모드로 돌아갑니다.



**A와 B의 페어링**

4. 위의 과정을 반복해서 헤드셋 A와 C, 헤드셋 A와 D 를 손쉽게 페어링 할 수 있습니다.

5. 한 대의 SMH5 MultiCom이 여러 대의 SMH5 MultiCom과 페어링 되었다면, **'마지막으로 페어링 된 상대가 첫 번째 인터콤 상대'**가 됩니다. 가장 마지막으로 페어링 된 상대가 **첫 번째 인터콤 상대**가 됩니다. 이전의 페어링된 상대는 자동으로 **'두 번째 인터콤 상대'** 및 **'세 번째 인터콤 상대'**가 됩니다.

유용한정보 :

예를 들어 위의 연결과정이 끝나면 D는 A의 **첫 번째 인터콤 상대**가 됩니다. C는 A의 **두 번째 인터콤 상대**가 되며, B는 A의 **세 번째 인터콤 상대**가 됩니다.

#### 5.4.2 인터콤을 위해 세나의 다른 모델과 페어링 하기

SMH5 MultiCom은 20S, SMH10 및 SMH5와 같은 다른 세나 헤드셋과 인터콤 페어링 할 수 있습니다. 이 헤드셋 모델과 페어링하려면 위와 동일한 절차를 따르십시오.

유용한팁 :

SMH5/5-FM은 SMH5 MultiCom과의 3자간 또는 4자간 인터콤에 참여할 수 없습니다. SMH5/5-FM은 다른 세나 헤드셋과의 다자간 인터콤 기능이 제한되어 있습니다.

## 6 휴대 전화, GPS, SR10

### 6.1 휴대 전화 발신과 수신

1. 전화가 걸려 오면 전화버튼이나 조그다이얼을 눌러 전화를 받으십시오.
2. 인터콤에 연결되어 있지 않고, 음성으로 전화받기 기능(Voice Activated Phone Answering)이 활성화 된 경우에는 원하는 단어를 큰 소리로 말해 수신 전화에 응답 할 수 있습니다.
3. 전화를 끊으려면 전화 신호음이 들릴 때까지 전화버튼을 누르거나, 조그다이얼을 2 초 동안 누르십시오. 또는 수신자가 전화를 끊을 때까지 기다리십시오.
4. 걸려온 전화를 거절하기 위해서는, 신호음이 들릴 때까지 조그다이얼을 2 초 동안 누르십시오.
5. 전화를 거는 방법에는 여러 가지가 있습니다.
  - 휴대전화의 키패드에 숫자를 입력하고 전화를 겁니다. 그러면 통화가 자동으로 헤드셋으로 전송됩니다.
  - 대기 모드에서 전화 단추를 눌러 휴대전화의 음성 다이얼러를 활성화하십시오. 이는 휴대 전화에서 음성 다이얼링 기능이 지원되어야 사용할 수 있습니다. 자세한 지시 사항은 휴대 전화 설명서를 참조하십시오.

유용한 정보 :

1. 두 개의 휴대 전화가 헤드셋에 연결되어 있고, 첫 번째 휴대 전화로 통화를 하는 동안 두 번째 휴대 전화에서 전화가 오는 경우, 두 번째 휴대 전화의 통화를 할 수 있습니다. 이 경우 첫 번째 전화에서 걸려온 전화는 대기 모드입니다. 그리고 두 번째 휴대전화의 통화를 종료하면 자동으로 첫 번째 휴대전화의 통화로 연결됩니다.
2. 휴대전화와 GPS가 헤드셋에 연결되어 있는 경우, 전화 통화 중 GPS 음성 명령을 듣지 못할 수 있습니다.

### 6.2 스피드 다이얼

스피드 다이얼 메뉴를 사용하여 신속하게 전화를 걸 수 있습니다.

1. 스피드 다이얼 메뉴에 들어가려면 전화버튼을 두 번 누르면, 중간 톤의 단일 신호음과 "**Speed dial, 스피드 다이얼**" 음성 안내가 들립니다.
2. 조그다이얼을 시계 방향 또는 반 시계 방향으로 돌려 메뉴 사이클 탐색하십시오. 각 메뉴 항목에 대한 음성 안내가 들립니다.
3. 전화버튼 또는 조그다이얼을 가볍게 터치하여 다음 중에서 음성 메뉴를 선택하십시오 :

**(1) 재다이얼****(2) 스피드다이얼 1****(3) 스피드다이얼 2****(4) 스피드다이얼 3****(5) 취소**

4. 마지막 번호 재다이얼 메뉴를 선택하면 **"Last number redial, 마지막 번호 재다이얼"** 음성 안내가 들립니다. 그런 다음 마지막 전화 번호로 전화를 걸려면 전화버튼 또는 조그다이얼을 누릅니다.
5. 스피드 다이얼 중 하나를 호출하려면 조그다이얼을 시계 방향 또는 시계 반대 방향으로 돌려 **"스피드 다이얼 (#)"** 음성 안내가 들릴 때까지 메뉴 사이를 탐색하십시오. 그런 다음 전화버튼 또는 조그다이얼을 누릅니다.
6. 스피드 다이얼을 바로 종료하려면 **"Cancel/취소"** 음성 안내가 들릴 때까지 조그다이얼을 돌리고, 전화버튼 또는 조그다이얼을 살짝 누르십시오. 15 초 이내에 아무 버튼도 누르지 않으면 SMH5 MultiCom 은 음성 스피드 다이얼 메뉴를 종료하고 대기 모드로 돌아갑니다.

**유용한 정보 :**

1. 스피드 다이얼 기능을 사용하려면 휴대전화와 헤드셋을 연결해야 합니다.
2. 스피드 다이얼을 사용하기 전에 스피드 다이얼 번호를 지정해야 합니다. (12.1, "스피드 다이얼 지정" 섹션 참조).

**6.3 GPS 내비게이션**

섹션 5.2, "두 번째 휴대 전화 페어링 - 두 번째 휴대 전화, GPS 및 SR10" 를 참고해 블루투스 GPS를 SMH5 MultiCom과 페어링하면, GPS 지침을 무선으로 들을 수 있습니다. 조그다이얼을 시계 방향 또는 반 시계 방향으로 돌려 볼륨을 조절하십시오. GPS 음성 명령은 인터콤 대화를 방해하지만, GPS 음성 안내가 끝나면 자동으로 인터콤 대화가 복구됩니다.

**6.4 Sena SR10, 블루투스 무전기 게이트웨이**


Sena SR10 블루투스 무전기 게이트 웨이를 사용하면, SMH5 MultiCom의 인터콤 대화와 양방향 라디오 통신 모두를 이용할 수 있습니다. 자세한 사용법은 5.2, "두 번째 휴대 전화 페어링 - 두 번째 휴대 전화, GPS 및 SR10" 섹션을 참고하세요. 양방향 라디오에서 들어오는 오디오는 인터콤 대화를 방해하지 않지만 백그라운드에서 들립니다. 이것은 뒷좌석 승객과 인터콤 대화를 하고 다른 오토바이 라이더와 그룹 통신을 위해 양방향 라디오를 사용할 때 유용합니다.

## 7 스테레오 음악


### 7.1 블루투스로 듣기

스테레오 음악을 듣기 위해서는 블루투스 오디오 장치가 SMH5 MultiCom과 페어링 되어 있어야 합니다. 5.1, "휴대 전화 페어링 - 휴대 전화, 블루투스 스테레오 장치"을 참고하세요. SMH5 MultiCom은 AVRCP (Audio / Video Remote Control Profile)를 지원하므로 블루투스 오디오 장치가 AVRCP도 지원한다면, SMH5 MultiCom을 사용하여 음악 재생을 원격으로 제어 할 수 있습니다. 음량을 조절할 수있을뿐만 아니라 재생, 일시 중지, 다음 트랙 및 이전 트랙과 같은 기능을 사용할 수도 있습니다.


1. 음악을 재생하거나 일시 중지하려면 이중 비프음이 들릴 때까지 조그다이얼을 1초 동안 누르십시오.



2. 음량을 조절하려면 조그다이얼을 돌립니다.



3. 조그다이얼을 누른 상태에서 시계 방향 또는 반시계 방향으로 돌리면 다음곡 또는 이전곡으로 이동합니다.



## 7.2 뮤직쉐어링

1:1 인터콤 대화 도중에 블루투스를 이용해서 인터콤 대화 상대와 음악을 함께 들을 수 있습니다. (섹션 8.1, "1:1 인터콤"). 음악 공유를 종료하면 인터콤 대화로 돌아갈 수 있습니다. 음악 공유를 시작하거나 종료하려면 두 번의 경고음이 들릴 때까지 인터콤 대화 중 조그다이얼을 1 초 동안 누르십시오. 3. 조그다이얼을 누른 상태에서 시계 방향 또는 반시계 방향으로 돌리면 다음곡 또는 이전곡으로 이동합니다.

### 유용한 정보 :

1. 사용자와 인터콤 대화 상대 모두 뮤직 쉐어링 중에 다음곡/이전곡을 선택할 수 있습니다.
2. 뮤직 쉐어링 도중 전화 수신과 발신 또는 GPS 내비게이션의 길안내 음성이 나온다면, 뮤직 쉐어링은 일시정지됩니다.
3. 음악을 공유하기 위해서 모든 헤드셋을 뮤직쉐어링 기능이있는 펌웨어로 업그레이드하고 세나 매니저 프로그램에서 EDR 설정을 활성화하십시오.

## 8 인터콤

5.4 "인터콤 페어링"을 참고하여 인터콤 설정을 완료하십시오.


### 8.1 1대1 인터콤

#### 8.1.1 1대1 인터콤 시작하기

조그다이얼을 눌러 인터콤 상대 중 한 명과 인터콤 대화를 시작할 수 있습니다. 조그다이얼을 한 번 누르면 **첫 번째 인터콤 상대와**, 조그다이얼을 연속해서 두 번 누르면 **두 번째 인터콤 상대와**, 그리고 연속해서 **3 번 누르면** 세 번째 인터콤 상대와 연결됩니다.

### 8.1.2 1대1 인터콤 끊기

조그다이얼을 사용하여 인터콤 대화를 종료 할 수 있습니다. 조그다이얼을 1 초 동안 누르고 있으면 인터콤이 끝납니다. 또는 **첫 번째 인터콤 친구**와 인터콤을 끝내기 위해 서는 한 번 누르면 됩니다. **두 번째 인터콤 친구**와 인터콤을 종료하려면 연속해서 두 번 누르면 되고, **세 번째 인터콤 친구**와 인터콤을 종료하려면, 연속해서 세번 눌러 인터콤을 끝내십시오.




### 8.2 3자간 인터콤

#### 8.2.1 3자간 인터콤 시작


당신은 (A) 두 개의 인터콤 연결을 동시에 설정하여 다른 SMH5 MultiCom 상대 (B & C)와 3자간 인터콤 대화를 시작할 수 있습니다. 3자간 인터콤 대화가 진행되는 동안에는 세 참가자 모두의 휴대전화 연결이 일시적으로 끊어집니다. 그러나 3자간 인터콤이 종료되거나 참가자 중 한 명이 인터콤을 떠나면 모든 휴대전화가 자동으로 헤드셋에 다시 연결됩니다. 3자간 인터콤 대화 중에 전화가 걸려오는 경우에, 인터콤을 종료하면 휴대전화가 자동으로 재연결되면서 전화통화를 할 수 있습니다.

1. 3자간 인터콤 대화를 시작하기 위해서 사용자(A)는 다른 두 명의 상대(B & C)와 페어링을 진행해야 합니다.







2. 인터콤 그룹의 두 친구 중 한 사람과 인터콤 대화를 시작하십시오. 예를 들어, 사용자 (A)는 인터콤 상대 (B)와 인터콤 대화를 시작할 수 있습니다. 또는 인터콤 상대 (B)가 사용자(A)와의 인터콤 전화를 시작할 수 있습니다.



3. 두 번째 인터콤 상대 (C)가 사용자(A)에게 인터콤 대화를 요청하여 인터콤 대화를 시작할 수 있습니다.



4. 이제 사용자 (A)와 2 명의 SMH5 MultiCom 인터콤 상대 (B & C)가 3 자간 인터콤 대화를 시작하게 됩니다.



### 8.2.2 3자간 인터콤 끝내기

3자간 인터콤을 완전히 종료하거나 연결된 인터콤 상대 중 한 명과 인터콤 연결을 끊을 수 있습니다.

1. 3자간 인터콤을 완전히 종료하려면 신호음이 들릴 때까지 조그다이얼을 1 초 동안 누르십시오. 그러면 B 및 C와의 인터콤 연결이 모두 종료됩니다.
2. 조그다이얼을 한번 누르거나 연속해서 두 번 눌러서 두 명의 인터콤 상대 중 한 명과 인터콤 연결을 끊을 수 있습니다. 예를 들어, 조그다이얼을 한번 누르면 첫 번째 인터콤 상대 (B)와의 인터콤 연결이 종료됩니다. 그러나 두 번째 인터콤 상대 (C)와는 여전히 인터콤이 연결되어 있습니다.

조그다이얼 조작	결과
1초 동안 누르기	B와 C 모두 연결 끊기
한번 살짝 누르기/빠르게 살짝 한 번 누르기	B와 연결 끊기
두번 살짝 누르기/빠르게 살짝 두 번 누르기	C와 연결 끊기

3자간 인터콤 끝내기

### 8.3 4자간 인터콤

#### 8.3.1 4자간 인터콤 시작하기

3 자간 인터콤 대화에 인터콤 상대를 한 명 더 추가하여 3명의 다른 SMH5 MultiCom 사용자와 4 자간 인터콤 대화를 시작할 수 있습니다. 8.2 섹션을 참고해 3자간 인터콤 대화를 시작하고, 인터콤 상대C의 인터콤 상대인 새로운 인터콤 참가자 D는 인터콤 상대 C에게 인터콤 대화를 요청해 4자간 인터콤 대화에 참가할 수 있습니다. 이 경우 새로운 인터콤 참가자 D는 A가 아닌 C의 인터콤 상대입니다.

#### 8.3.2 4자간 인터콤 끝내기

3자간 인터콤의 경우와 마찬가지로 4자간 인터콤을 완전히 종료하거나, 상대를 선택해 인터콤 연결을 끊을 수 있습니다.

1. 4자간 인터콤을 완전히 종료하려면 신호음이 들릴 때까지 조그다이얼을 1 초 동안 누르십시오. 사용자 A와 인터콤 상대 B 및 C 사이의 인터콤 연결이 종료됩니다.
2. 조그다이얼을 한번 누르거나 연속해서 두번 눌러서 두 명의 인터콤 상대 중 한 명과 인터콤 연결을 끊을 수 있습니다. 그러나 조그다이얼을 두 번 눌러 두 번째 상대인 C를 연결 해제하면 세 번째 상대인 D와도 연결이 끊어집니다. 이것은 세 번째 상대인 D가 두 번째 상대 C를 통해 사용자와 연결되어 있기 때문입니다.

조그다이얼 조작	결과
1초 동안 누르기	B와 C와 D 모두 연결 해제
한번 살짝 누르기/빠르게 살짝 한 번 누르기	B와 연결 끊기
두번 살짝 누르기/빠르게 살짝 두 번 누르기	C와 D 모두 연결 끊기

4자간 인터콤 끝내기

**유용한 정보:**

다자간 인터콤 대화는 여러대의 헤드셋이 연결된 상태에서 진행됩니다. 장치로부터 다양한 신호가 서로 간섭을 일으키게 되면서 통신거리는 1대1 인터콤 대화에 비해 상대적으로 짧아지게 됩니다.

## 9 인터콤 상대와 3자 컨퍼런스 전화통화

1. 인터콤 대화 중에 휴대전화으로 전화가 오면 벨소리를듣게 됩니다. 1) 휴대전화 전화에 응답하고 인터콤 대화를 중지할지 또는 2) 전화 통화를 거부하고 인터콤 대화를 계속할지를 선택할 수 있습니다.
  - a. 전화 통화에 응답하고 인터콤 대화를 중지하려면 전화버튼 또는 조그다이얼을 누릅니다. 만약, 인터콤 연결되어있다면, VOX 전화 기능은 작동하지 않습니다. 전화를 끊으면 인터콤이 자동으로 복구됩니다.
  - b. 전화를 거절하고 인터콤 대화를 계속하려면 삐 소리가 날 때까지 조그다이얼을 2초 동안 누르십시오.

다른 오토바이 블루투스 헤드셋과는 달리 이 기능은 걸려오는 전화 통화를 수신함으로 사용자가 인터콤 대화에서 빠지는 것을 방지합니다.

2. 휴대전화 통화 도중 인터콤 전화가 수신되면, 인터콤 전화가 수신되었다는 높은 비프음이 4 회 울리며, **"Intercom requested / 인터콤 요청"** 음성 안내를 듣게됩니다. 이 경우 인터콤 대화는 모바일 통화보다 우선 순위가 낮기때문에 인터콤 대화가 휴대전화 통화를 자동으로 중단하지 않습니다. 인터콤 대화를 시작하려면 휴대전화 통화를 끊어야합니다.
3. 전화통화를 하면서 인터콤 상대를 추가하여 3자 컨퍼런스 전화통화를 할 수 있습니다. 휴대 전화 통화 중 조그다이얼을 눌러 등록된 인터콤 상대 중 한 명을 휴대 전화 통화로 초대하십시오. 인터콤 대화를 끊고, 전화통화를 계속하려면, 조그다이얼을 눌러 인터콤 대화를 종료하십시오. 반대로 인터콤 대화를 유지하고 휴대 전화 통화를 종료하려면, 전화버튼을 살짝 누르거나 조그다이얼을 2 초 동안 누르면 됩니다. 그리고 전화를 건 상대방이 먼저 전화를 끊어도 됩니다.

시작	전화 통화 중 조그다이얼 살짝 누르기
인터콤 먼저 끊기	조그다이얼 살짝 누르기
전화 먼저 끊기	조그다이얼을 2 초간 누르기 또는 전화버튼 살짝 누르기 또는 전화를 건 상대방이 전화 끊기

**3자 컨퍼런스 전화통화 연결과 끊기**

## 10 유니버설 인터콤

SMH5 MultiCom의 유니버설 인터콤 기능을 사용하여, 세나블루투스 헤드셋 모델이 아닌 타사 블루투스 헤드셋들과 인터콤 대화를 나눌 수 있습니다. 이때, SMH5 MultiCom과 인터콤 페어링을 원하는 타사 블루투스 헤드셋은 HFP(핸즈프리 프로파일)을 지원해야 합니다. 두 블루투스 헤드셋 간의 인터콤 거리는 타사 블루투스 헤드셋들의 성능에 따라 차이가 있으며, 사양에 표기된 것보다 짧을 수 있습니다. 일반적으로 블루투스 핸드프리 프로파일을 사용한 인터콤 거리는 일반적인 인터콤 거리보다 짧습니다. 유니버설 인터콤은 전화 통화와 두번째 휴대전화로 연결된 블루투스 장치 모두에 영향을 미칩니다. 다음과 같은 경우에는 유니버설 인터콤을 사용하며 2번째 휴대전화 및 SR10 등과의 멀티포인트 연결을 사용할 수 없습니다.

1. 타사의 블루투스 헤드셋이 멀티포인트 연결을 지원하지 않는다면, 유니버설 인터콤을 사용하는 동안, 전화통화를 할 수 없습니다.
2. 세나 헤드셋의 경우, 유니버설 인터콤은 멀티포인트 연결에 영향을 미칩니다.

3. 타사 블루투스 헤드셋이(이미 세나 헤드셋과 유니버설 인터콤으로 페어링된 경우)이 켜져 있으면, 멀티포인트 연결은 자동으로 비활성화됩니다. 그리고 타사 블루투스 헤드셋은 유니버설 인터콤으로 세나 헤드셋과 자동으로 연결됩니다. 따라서 타사 블루투스 헤드셋이 켜져 있는 동안에는 GPS같은 멀티포인트 연결을 사용할 수 없습니다.
4. 타사 블루투스 헤드셋과의 연결된 유니버설 인터콤을 해제해도 멀티포인트 연결은 자동으로 복원되지 않습니다. 멀티포인트 연결을 복원하려면, 우선 타사 블루투스 헤드셋의 전원을 끄고, 멀티포인트 연결할 블루투스 장치와의 연결을 수동으로 진행해야 합니다. 혹은 멀티포인트 연결할 블루투스 장치의 전원을 껐다가 다시 키면 자동으로 연결됩니다.

### 10.1 유니버설 인터콤 페어링

SMH5 MultiCom은 타사 블루투스 헤드셋과 페어링해서 블루투스 인터콤 대화를 할 수 있습니다. SMH5 MultiCom은 유니버설 인터콤으로 하나의 타사 블루투스 헤드셋과만 페어링 할 수 있습니다. 만약 다른 타사 블루투스 헤드셋과 페어링을 진행하면 이전 페어링은 제거됩니다.

1. SMH5 MultiCom과 타사 블루투스 헤드셋의 전원을 켭니다.
2. SMH5 MultiCom의 조그다이얼을 파란색 LED가 빠르게 깜박일 때까지 8초 동안 길게 누르브니다. 곧 **"Universal intercom pairing/유니버설 인터콤 페어링"**이라는 음성안내가 들립니다.

3. 페어링을 원하는 타사 블루투스 헤드셋을 블루투스 페어링 모드로 작동시키세요. SMH5 MultiCom은 자동으로 페어링을 원하는 헤드셋과 페어링이 됩니다.

## 10.2 유니버설 인터콤으로 1대1 대화하기


타사 블루투스 헤드셋과의 인터콤 대화는 세나의 다른 블루투스 헤드셋과 1대1 인터콤 대화를 시작할 때와 같은 방법으로 실행합니다. 조그다이얼을 살짝 눌러 첫 번째 인터콤 친구와, 빠르게 두 번 살짝 눌러 두 번째 인터콤 친구와 그리고 빠르게 세 번 살짝 눌러 세 번째 인터콤 상대와 각각 대화를 나눌 수 있습니다.

타사 블루투스 헤드셋은 음성인식 기능을 활성화하거나, 재다이얼으로 실행하는 작동법으로 SMH5 MultiCom과 1대1 인터콤 대화를 시작할 수 있습니다. 또한 전화 끊기 버튼으로 인터콤을 끊으리 수 있습니다. (음성 인식 기능 활성화, 재다이얼 실행, 전화 끊기 방법 등은 각 헤드셋 사용자 설명서를 참고하세요.)


## 10.3 3자간 컨퍼런스 유니버설 인터콤

두 대의 SMH5 MultiCom들과 한 대의 타사 블루투스 헤드셋을 연결하여 동시에 인터콤 대화를 할 수 있습니다. 유니버설 인터콤 연결이 이루어지면 모든 헤드셋들은 휴대 전화와의 연결이 일시적으로 끊어지기 때문에 모든 헤드셋은 휴대전화 통화 기능을 사용할 수 없습니다. 유니버설 인터콤 대화를 끊으면 자동으로 휴대전화와 연결되어 휴대전화 통화 기능을 사용할 수 있습니다.


1. 3 자간 컨퍼런스 유니버설 인터콤의 연결을 위해서 사용자(A)는 타사 블루투스 헤드셋(B)와 다른 SMH5 MultiCom 헤드셋 (C)와 페어링 되어 있어야 합니다.




2. 인터콤 그룹에 속한 두명의 상대 중 한명과 인터콤을 연결하세요. 예를 들어, A가 조그다이얼을 눌러 B에게 인터콤을 연결하거나 같은 방법으로 B가 A에게 인터콤을 연결하면 됩니다.



3. 두번째 인터콤 상대 C는 조그다이얼을 한 번 살짝 눌러 A에게 인터콤을 연결하면서 A와 B의 인터콤 대화에 참여하게 됩니다.



4. 이제 A와 다른 두 인터콤 상대 B와 C는 3자 컨퍼런스 인터콤 대화가 가능합니다.



5. 3자 인터콤 끊기와 같은 방법으로 3자 유니버설 인터콤 끊기를 할 수 있습니다. 8.2.2, "3자 인터콤 끊기" 섹션을 참조하십시오.

## 10.4 4자 컨퍼런스 유니버설 인터콤


두 대의 SMH5 MultiCom과 두 대의 타사 블루투스 헤드셋 또는 세대의 SMH5 MultiCom과 한 대의 타사 블루투스 헤드셋을 연결하여 동시에 인터콤 대화를 할 수 있습니다.

각각 사용자(A), 타사 블루투스 헤드셋(B), 다른 SMH5 MultiCom(C) 그리고 타사 블루투스 헤드셋(D) 혹은 사용자 (A), 타사 블루투스 헤드셋 (B) 그리고 다른 SMH5 MultiCom (C와 D)로 구성할 수 있습니다. 4 자간 컨퍼런스 유니버설 인터콤은 세나 헤드셋간의 4자간 인터콤 대화와 동일한 방식으로 구성할 수 있습니다.


### 10.4.1 4자 컨퍼런스 유니버설 인터콤 연결사례 (1)

2 대의 SMH5 MultiCom (A 와 C)과 2 대의 타사 블루투스 헤드셋 (B 와 D)의 4자 컨퍼런스 유니버설 인터콤 연결을 설명합니다.

1. A와 B의 인터콤 대화를 시작합니다.




2. C의 조그다이얼을 빠르게 한 번 살짝 눌러 A에게 인터콤을 연결하면서 A와 B의 인터콤 대화에 참여하게 됩니다.






3. 타사 블루투스 헤드셋인 D가 C에게 인터콤을 연결하면서 A와 B 그리고 C의 인터콤 대화에 참여하게 됩니다.




4. 이제 두 대의 SMH5 MultiCom(A와 C)과 두 대의 타사 블루투스 헤드셋(B와 D)은 4자 유니버설 인터콤이 가능합니다.



4자 인터콤 끊기와 같은 방법으로 4자 유니버설 인터콤 끊기를 할 수 있습니다.  
8.2.2, "4자 인터콤 끊기"섹션을 참조하십시오.

#### 10.4.2 4자 컨퍼런스 유니버설 인터콤 연결사례 (2)

3대의 SMH5 MultiCom (A, C 와 D) 과 한 대의 타사 블루투스 헤드셋의 4자 유니버설 인터콤 연결을 설명합니다.



방법은 10.4.1, "4 자간 유니버설 인터콤 연결 사례 1"과 같습니다.

**유용한팁 :**

SMH5/SMH5-FM은 SMH5 MultiCom과의 3자간 또는 4자간 인터콤에 참여할 수 없습니다. SMH5/SMH5-FM은 다른 세나 헤드셋과의 다자간 인터콤 기능이 제한되어 있습니다.

## 11 기능의 우선순위

SMH5 MultiCom은 다음의 우선 순위에 따라 동작합니다.

### (높은 우선순위)

휴대 전화

인터콤

블루투스 이용한 뮤직 셰어링

### (낮은 우선순위)

블루투스 스테레오 음악

높은 우선순위 기능은 낮은 우선순위의 기능을 중단시키고 우선적으로 실행됩니다. 예를 들어 블루투스나 오디오 케이블로 음악감상 중에 인터콤 연결요청이 오면 인터콤을 우선적으로 연결하게 됩니다. 마찬가지로 인터콤 연결 중에 수신전화가 오면 인터콤이 끊어지면서 전화로 연결됩니다.


## 12 음성안내에 따라 사용환경 설정하기

다음과 같은 음성 안내에 따라 SMH5 MultiCom의 사용환경을 설정할 수 있습니다.

1. 조그다이얼을 누른상태로 12초간 기다리면, 파란색 LED가 켜지고 높은 음의 이중 비프음과 함께 "**Configuration menu/설정메뉴**"라는 음성 안내가 들립니다.
2. 조그다이얼을 시계 또는 반 시계 방향으로 돌리면 사용환경 설정을 위한 각각의 메뉴를 음성으로 안내합니다.
3. 전화버튼을 살짝 눌러 기능을 활성화하거나 또는 실행하거나, 조그다이얼을 살짝 눌러 기능을 비활성화 할 수 있습니다.
4. 만약 10초 이내에 어떤 버튼도 누르지 않으면 사용환경 설정모드가 종료되고, SMH5 MultiCom은 돌아갑니다.
5. 조그다이얼을 돌려 "**Exit configuration/설정완료**" 라는 음성안내가 들릴 때 전화버튼을 살짝 누르면 사용환경 설정모드가 바로 종료됩니다.

사용환경 설정을 위해 음성으로 안내되는 메뉴는 다음과 같습니다.

- |                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| (1) <b>스피드 다이얼</b>      | (5) <b>사이드톤</b>      |
| (2) <b>음성으로 전화받기</b>    | (6) <b>노이즈 컨트롤</b>   |
| (3) <b>음성으로 인터콤 바다기</b> | (7) <b>모든 페어링 삭제</b> |
| (4) <b>음성 안내</b>        | (8) <b>설정 완료</b>     |



## 12.1 스피드 다이얼 지정

음성안내	스피드 다이얼
공장초기값	없음
실행	전화버튼 살짝 누르기

- 전화 번호를 스피드 다이얼로 지정하려면, "**Speed dial/스피드 다이얼**"이라는 음성 안내가 들릴 때까지 조그다이얼을 돌려주세요.
- 전화버튼을 살짝 누르면 "**Speed dial one/스피드 다이얼 1**" 과 "**Phone connected/폰 연결**"이라는 음성안내를 들을 수 있습니다.
- 조그다이얼을 돌려 세 개의 스피드 다이얼 번호 중 하나를 선택하면, "**Speed dial(번호) / 스피드 다이얼(번호)**"이라는 음성 안내를 들을 수 있습니다.
- 스피드 다이얼로 지정하려는 전화번호로 전화를 하면, "**Save speed dial(번호)/저장(번호)**"이라는 음성안내를 들을 수 있습니다. 전화 번호는 지정된 스피드 다이얼 번호에 자동으로 지정되고, 통화는 연결되기 전에 자동으로 종료됩니다.
- 설정메뉴로 되돌아가기 위해서는, 조그다이얼을 시계 또는 시계 반대 방향으로 돌려 "**Cancel/취소**"라는 음성안내가 들릴때까지 전화버튼을 살짝 누릅니다. 곧, "**Cancel/취소**"라는 음성안내가 들리며 설정메뉴로 돌아가며, 만약, 1분 이내에 어떠한 버튼도 누르지 않으면 SMH5 MultiCom은 사용환경 설정하기 모드를 종료하고, 대기 모드로 돌아갑니다.

## 유용한팁 :

1. 세 개 중 하나의 스피드 다이얼 번호에 전화번호를 저장한 뒤, 계속해서 나머지 두개의 스피드 다이얼 번호에 다른 전화번호를 저장할 수 있습니다.
2. PC에서도 세나 디바이스 매니저프로그램을 사용하여 스피드 다이얼에 전화번호를 저장할 수 있습니다. PC에서도 스피드 다이얼에 전화번호를 저장할 수 있습니다.

## 12.2 음성으로 전화받기 기능의 활성화 / 비활성화

음성안내	음성으로 전화받기
공장초기값	활성화
활성화	전화버튼 살짝 누르기
비활성화	조그다이얼 살짝 누르기

이 기능을 활성화하면, 수신전화를 큰 소리를 내어 받을 수 있습니다. 가장 효과적인 방법은 마이크에 붙은 먼지를 제거하기 위해 바람을 불 때 처럼 "후" 하고 부는 것입니다. 하지만, 인터콤 대화 중에는 이 기능이 일시적으로 비활성화 됩니다. 이 기능의 공장초기값은 활성화이며, 설정메뉴의 해당 모드에서 전화버튼으로 활성화, 조그다이얼로 비활성화 할 수 있습니다. 이 기능을 비활성화 하면, 전화버튼 또는 조그다이얼을 살짝 눌러 전화를 받을 수 있습니다.

## 12.3 음성으로 인터콤 연결하기 활성화 / 비활성화

음성안내	음성으로 인터콤 하기
공장초기값	비활성화
활성화	전화버튼 살짝 누르기
비활성화	조그다이얼 살짝 누르기

이 기능을 활성화 하면 큰 소리를 내서 마지막으로 연결되어 있던 인터콤 친구와 인터콤을 연결할 수 있습니다. 인터콤을 연결하기 위한 가장 효과적인 방법은 마이크에 붙은 먼지를 제거하기 위해 바람을 불 때처럼 "후"하고 부는 것입니다. 음성으로 인터콤 하기 기능으로 인터콤을 연결했을 때, 인터콤 대화자들 사이에 20초 동안 아무런 대화가 없으면 인터콤 연결은 자동으로 끊어지게 됩니다. 하지만 조그다이얼을 눌러서 인터콤을 연결했다면, 조그다이얼을 살짝 눌러서 인터콤을 끊어야 합니다.

이 기능이 활성화 되어 있더라도, 조그다이얼을 눌러 수동으로 인터콤을 끊었다면, 일시적으로 음성으로 인터콤 하기 기능을 사용할 수 없습니다. 인터콤을 다시 연결하려면 조그다이얼을 살짝 눌러야 합니다. 이것은 강한 바람이나 소음에 의해 의도치않게 인터콤이 연결되는 것을 방지 하기위함 입니다. 조그다이얼을 살짝 눌러서 인터콤을 연결했을때, 인터콤 대화자들 사이에 20초 동안 아무런 대화가 없어도 인터콤 연결은 끊어지지 않습니다. 헤드셋의 전원을 껐다가 켜면, 다시 음성으로 인터콤 하기 기능을 사용할 수 있습니다.

## 12.4 음성 안내 활성화 / 비활성화

음성안내	음성 안내
공장초기값	활성화
활성화	전화버튼 살짝 누르기
비활성화	조그다이얼 살짝 누르기

음성안내에 따라 사용환경 설정하기 메뉴에서 이 기능을 비활성화 할 수 있습니다. 하지만 이 기능을 비활성화 하더라도 아래의 음성안내는 항상 들을 수 있습니다.

- 사용환경 설정하기 메뉴(Voice Configuration)
- 배터리 수준 확인을 위한 음성안내
- 공장초기값으로 되돌리기 위한 확인 음성안내

## 12.5 사이드톤 활성화 / 비활성화

음성안내	사이드톤
공장초기값	비활성화
활성화	전화버튼 살짝 누르기
비활성화	조그다이얼 살짝 누르기

사이드톤 (Sidetone)은 헤드셋 마이크에 입력된 사용자의 목소리가 다시 사용자의 스피커를 통해 재생되는 기능입니다. 이 기능은 헬멧 마다 다른 소음 환경에 따라 사용자가 올바른 크기로 자연스럽게 말하도록 도와줍니다. 이 기능을 활성화하면 인터콤 대화를 하거나 전화통화를 할 때 자신의 목소리를 들을 수 있습니다.

## 12.6 향상된 기능의 노이즈 컨트롤 활성화 / 비활성화

음성안내	"노이즈 컨트롤"
공장초기값	활성화
활성화	전화버튼 살짝 누르기
비활성화	조그다이얼 살짝 누르기

향상된 기능의 노이즈 컨트롤이 활성화 하면 인터콤 대화를 하는 동안 배경 소음이 줄어듭니다. 비활성화 하면, 인터콤 대화 소리가 배경소음과 함께 들립니다.

### 유용한 정보 :

SMH5 MultiCom을 GoPro 용 블루투스 오디오 팩 또는 프리즘과 함께 사용하는 경우, 일반 품질의 음성녹음모드에서만 노이즈컨트롤은 해제하거나 활성화 할 수 있습니다. UHD 음성녹음모드에서는 이 기능이 자동으로 비활성화 됩니다.

## 12.7 모든 페어링 삭제

음성안내	"모든 페어링 삭제"
공장초기값	없음
실행	전화버튼 살짝 누르기

SMH5 MultiCom의 모든 페어링 내역을 삭제하려면, 사용환경 설정 모드에서 조그다이얼을 돌려서 **"Delete all pairings (모든 페어링 삭제)"**라는 음성안내가 들릴 때 전화버튼을 살짝 누르세요. 조그다이얼은 이 설정에서 사용되지 않습니다.

## 12.8 음성안내에 따라 사용환경 설정하기 모드 종료

음성안내	설정 완료
공장초기값	없음
실행	전화버튼 살짝 누르기

음성안내에 따라 사용환경 설정하기 모드를 종료하고 대기모드로 돌아가려면, 사용환경 설정모드에서 조그다이얼을 돌려 **"Exit configuration/설정 완료"**라는 음성안내가 들리면 전화버튼을 살짝 누릅니다. 조그다이얼은 이 설정에서 사용되지 않습니다.

조그다이얼 돌리기	전화버튼 살짝 누르기	조그다이얼 살짝 누르기
스피드 다이얼	실행	없음
음성으로 전화받기	활성화	비활성화
음성으로 인터콤 연결하기	활성화	비활성화
음성안내	활성화	비활성화
사이드톤	활성화	비활성화
노이즈 컨트롤	활성화	비활성화
모든 페어링 삭제	실행	없음
설정모드 종료	실행	없음

음성안내에 따라 사용환경 설정하기 모드 메뉴와 버튼 동작 정리

## 13 펌웨어 업그레이드

세나 매니저프로그램을 통해서 SMH5 MultiCom을 최신의 펌웨어로 업그레이드 할 수 있습니다. (사용자 설명서의 “4.7 세나 매니저 프로그램”을 참고하세요.) 세나블루투스코리아 웹사이트 [www.senablutooth.co.kr](http://www.senablutooth.co.kr) 에서 최신의 펌웨어 버전을 확인하세요.

## 14 문제 해결

### 14.1 인터콤 실패


다른 인터콤 상대와 이미 대화중이거나 휴대전화로 통화중인 상대에게 인터콤 연결을 시도하면, 상대방이 통화중임을 알리는 낮은 음의 이중 비프음과 함께 **"Intercom failed/인터콤 실패"**라는 음성안내가 들립니다. 나중에 다시 인터콤을 시도하세요.

### 14.2 인터콤 재연결

인터콤 대화 중에 인터콤 상대가 연결 가능한 범위에서 벗어나면, 소음이 발생하다가 이윽고 인터콤 연결이 끊어집니다. 이 경우 SMH5 MultiCom은 8초마다 자동으로 재연결을 시도하고, 그 동안에는 높은 음의 이중 비프음이 들립니다. 조그다이얼을 살짝 누르면 재연결 시도를 멈출 수 있습니다.

### 14.3 핀홀 리셋

SMH5 MultiCom이 정상적으로 동작하지 않거나 불완전하나 상태로 동작할 때에는 헤드셋 메인유닛의 뒤쪽에 있는 핀홀(Pin-hole)을 눌러서 헤드셋의 설정을 초기화해야 합니다. 클립과 같은 가느다란 물체를 핀홀에 넣어서 약하게 1초 정도 누르면, SMH5 MultiCom의 전원이 꺼집니다. 다시 전원을 켜서 정상적으로 사용하면 됩니다. 단, 헤드셋이 공장초기값으로 재설정 되지는 않습니다.





## 14.4 공장초기값으로 되돌리기

1. SMH5 MultiCom의 설정을 공장 초기값으로 되돌리려면, 전화버튼을 12 초 간 누르고 기다립니다. 붉은색 LED가 점등되고, 이중 비프음과 함께 **"Factory reset/공장초기화"**라는 음성안내가 들립니다.
2. 위1의 상태에서 5초안에 조그다이얼을 살짝 누릅니다. 헤드셋이 공장 초기값으로 재설정됩니다. 이때 자동으로 전원이 꺼지며 **"Headset reset, good-bye/초기화 완료 감사합니다."**라는 음성안내가 들립니다.
3. 만약 5 초 이내에 조그다이얼을 누르지 않으면 재설정이 취소되고 대기 모드로 되돌아 가며 **"Canceled/취소"**라는 음성안내가 들립니다.

## 15 동작기능 정리

유형	기능	버튼	LED	신호음
일반	전원켜기	전화버튼과 조그다이얼 1 초 누르기	파란색 점등	높아지는 다중 비프음
	전원끄기	전화버튼과 조그다이얼 살짝 누르기	붉은색 점등	낮아지는 다중 비프음
	음량 조절	조그다이얼 돌리기	-	-
휴대 전화	휴대전화 페어링	전화버튼 5 초 간 누르기	파란색/붉은색 번갈아 점멸	높은 음의 다중 비프음
	두 번째 휴대전화 페어링	조그다이얼 5 초 간 누르기	붉은색 점멸	다중 비프음
		2 초 안에 전화버튼 살짝 한 번 누르기		
	받기	전화버튼 또는 조그다이얼을 살짝 누르기	-	-
	끊기	전화버튼을 살짝 누르기 또는 조그다이얼을 2 초 간 누르기	-	-
	음성 다이얼	전화버튼 살짝 누르기	-	-
	스피드 다이얼	전화버튼 빠르게 살짝 두 번 누르기	-	중간음의 단일 비프음
수신전화 거절	조그다이얼 2초 간 누르기	-	-	

유형	기능	버튼	LED	신호음
인터콤	인터콤 페어링	조그다이얼 5 초 간 누르기	붉은색 점멸	중간음의 단일 비프음
		두 개 중 한대의 조그다이얼 누르기		
	인터콤 대화 시작 / 종료	조그다이얼 살짝 누르기	-	-
	모든 인터콤 대화 끊기	조그다이얼 1 초간 누르기	파란색 점멸	중간음의 이중 신호음
음악	음악 재생 / 일시 중지	조그다이얼 1 초 간 누르기	-	중간음의 이중 비프음
	다음 곡/이전 곡 이동	조그다이얼 누른 상태로 돌리기	-	-
초기화	공장초기화	전화버튼 12 초 간 누르기	붉은색 점등	높은음의 이중 비프음
		5초안에 조그다이얼 살짝 한 번 누르기		
	핀홀 리셋	핀홀 리셋버튼	-	-

## 인증 및 안전 승인 FCC Compliance Statement

This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device pursuant to part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment on and off, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antennae
- Increase the separation between the equipment and the receiver
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

## FCC RF Exposure Statement

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. End users must follow the specific operating instructions for satisfying RF exposure compliance. The antenna used for this transmitter must not transmit simultaneously with any other antenna or transmitter, except in accordance with FCC multi-transmitter product procedures. FCC Caution Any changes or modifications to the equipment not expressly approved by the party responsible for compliance could void user's authority to operate the equipment.

## CE Declaration of Conformity

This product is CE marked according to the provisions of the R&TTE Directive (1999/5/EC). Hereby, Sena declares that this product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC. For further information, please consult [www.sena.com](http://www.sena.com). Please note that this product uses radio frequency bands not harmonized within EU. Within the EU this product is intended to be used in Austria, Belgium, Denmark, Finland, France, Germany, Greece, Ireland, Italy, Luxembourg, The Netherlands, Portugal, Spain, Sweden, United Kingdom and within EFTA in Iceland, Norway and Switzerland.

## Industry Canada Statement

This device complies with Industry Canada license-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause interference.
- (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

## Bluetooth License

The Bluetooth® word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Sena is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners. The product is compliant with and adopts the Bluetooth® Specification 4.1 and has successfully passed all interoperability tests that are specified in the Bluetooth® specification. However, interoperability between the device and other Bluetooth®-enabled products is not guaranteed.

## WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment)



The crossed-out wheel bin symbol on the product, literature, or packaging reminds you that all electrical and electronic products, batteries, and accumulators must be taken to separate collection at the end of their working life. This requirement applies to the European Union and other locations where separate collection systems are available. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please do not dispose of these products as unsorted municipal waste, but hand it in at an official collection point for recycling.

## 제한보증과 책임제한

제한보증과 책임제한에 대한 자세한 내용은 세나코리아 웹사이트에서 읽어보실 수 있습니다.

- <http://senablueetooth.co.kr/warranty>







